

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996) 312-96-26-47

Казахстан (772) 734-952-31

Таджикистан (992) 427-82-92-69

Сайт: <https://electron.nt-rt.ru/> || эл.почта: [ecn@nt-rt.ru](mailto:ecn@nt-rt.ru)

**Прайс-лист оборудования на 2021 год**

	Наименование	Цена тыс. руб. без НДС
1	ДРС.М-25А без комплекта монтажных частей	от 40 000
2	ДРС.М-25 без комплекта монтажных частей	от 40 000
3	ДРС.М-50 без комплекта монтажных частей	от 43 000
4	ДРС.М-200 без комплекта монтажных частей	от 45 000
5	ДРС.М-300 без комплекта монтажных частей	от 48 000
6	Регистратор "Тура TD0004"	от 31 000

№	Наименование	Параметры	Функции
1.1	<b>Датчик расхода счетчика:</b>	Диапазон эксплуатационных расходов, м3/ч	Измерение объема жидкости, закачиваемой в нагнетательные скважины систем ППД. Коэфф. преобразования измеряемого объема 0,001м <sup>3</sup> /имп. Маркировка взрывозащиты 2Ex nA II T6 Gc. Максимальное рабочее давление 20 или 25 Мпа. Срок службы 12 лет. <b>Межповерочный интервал увеличен до 5 лет</b>
	ДРС.М-25А	0,7-25	
	ДРС.М-25	0,7-25	
	ДРС.М-50	1,2-50	
	ДРС.М-200	6-200	
ДРС.М-300	10-300	100	

**Электронные платы к ДРС.М**

1101.81.00.000	Для приборов, выпущавшихся	до 2013 г.
1102.10.00.000	Плата индикации	после 2013 г.
1102.09.00.000	Плата интерфейса	после 2013 г.
1102.08.00.000	Плата преобразователя	после 2013 г.

1.2	<b>Регистратор "Тура TD0004"</b>	Цена импульса на входах: от 0,0001 до 1000 л/имп;	4-х канальный прибор, для суммирования и регистрации объема воды, закачиваемой в нагнетательные скважины систем ППД и передачи накопленной информации по интерфейсу RS-485. Срок службы 12 лет
		Длительность импульса не менее 1 мс;	
		Частота следования импульсов от 0,005 до 500 Гц.	

1.3	<b>Индикатор фазового состояния потока нефти ИФС-1В-700</b>	D трубопровода, мм 150-1200; Раб. давление трубопровода не более 6,3 Мпа, T рабочей жидкости от +5 до +60 °С, Фиксируемое объемное содержание газа: 0,05%	Индикация и непрерывная регистрация наличия или отсутствия свободного газа в потоке товарной нефти Срок службы не менее 8 лет
-----	---	---	---

**2. Запасные части к блочно-комплектным устройствам:**

№	Наименование	Параметры	Функции
2.1	ПСМ (Переключатель скважин многоходовый)	по желанию заказчика	
2.2	Клапан переключающий	по желанию заказчика	
2.3	Запчасти к ПСМ, клапану переключающему и прочей продукции Электрона	по желанию заказчика	

### Наименование и шифр запчастей

Поршень 025.01.21.161	Втулка 807.00.00.004	Вставка 767.03.00.000	Манжета 785.00.00.001
Вал 025.01.21.360	Зубчатое колесо 807.00.00.002	Втулка 767.03.00.003	Пробка 785.02.00.002
Втулка 025.01.21.301	Вал 764.00.00.008	Втулка 767.04.00.007	Разделитель 785.00.00.006
Втулка 025.01.21.323	Втулка 764.01.00.003	Золотник 767.02.00.000	Седло 785.05.00.000
Гильза 025.01.21.157	Втулка 764.02.00.001	Кольцо прижимное 767.00.00.001	Фиксатор 785.00.00.005
Каретка 025.01.21.320	Втулка 764.02.00.002	Контргайка 767.00.00.032	Фланец 785.01.00.004
Колесо зубчатое 025.01.21.166	Втулка 764.03.00.004	Крышка 767.00.00.007	Фланец 785.01.00.004-01
Кольцо 025.01.21.159	Втулка 764.04.00.002	Манжета 767.00.00.002	Шток 785.00.00.003
Кольцо 025.01.21.178	Каретка 764.03.00.000	Пружина 767.00.00.021	Гильза 247.01.01.512
Кольцо 025.01.21.183	Колесо 764.0.00.018	Разделитель 767.00.00.026	Гильза 247.01.01.512-05
Кольцо установочное 025.01.21.174	Колесо зубчатое 764.00.00.014	Седло 767.08.00.000	Гильза 247.01.01.512-11
Ось 025.01.21.324	Корпус 764.04.00.001	Стакан 767.00.00.018	Жгут 247.01.01.900
Пружина 025.01.21.163	Корпус 764.03.00.001	Стрелка-указатель 767.06.00.000	Кольцо уплотнительное 247.01.02.014
Пружина 025.01.21.164	Манжета нажимная 764.03.00.006	Толкатель 767.00.00.022	Контакт 247.01.01.508
Пружина 025.01.21.165	Пружина 764.00.00.001	Фиксатор 767.00.00.019	Контакт 247.01.01.508-05
Рейка 025.01.21.167	Рамка 764.03.00.002	Шайба 767.00.00.031	Контакт 247.01.01.508-11
Ролик 025.01.21.322	Ролик 764.03.00.003	Шток 767.00.00.003	Прокладка 247.01.02.001
Ролик 025.01.21.322-00.6	Съемник 764.15.00.000	Винт 274.00.00.009	Прокладка крышки 247.01.02.011
Сегмент 025.01.21.193	Угольник 764.04.00.000	Гайка 274.00.00.006	Штуцер 247.01.01.502
Угольник 025.01.21.460	Фланец 764.01.00.004	Шайба 274.00.00.011	Штуцер 247.01.01.502-05
Уплотнение 025.01.21.325-00.3	Храповик 764.00.00.013	Вставка 785.03.00.000	Штуцер 247.01.02.015
Храповик 025.01.21.162	Фланец 766.03.00.003	Втулка 785.05.01.001	Фиксатор 995.00.00.09
Кольцо 016-020-25-2-6	Прокладка 772.00.00.003	Втулка распорная 785.00.00.008	Фиксатор 995.00.00.09-01
Кольцо 040-048-46-2-6	Гайка 794.01.00.003	Гильза 785.00.00.007	Фиксатор 995.00.00.09-02
Кольцо 070-080-58-2-6	Ниппель 794.01.00.002	Диск 785.02.00.004	Фиксатор 995.00.00.09-03
Кольцо 075-080-30-2-6	Датчик 2004.52.01.100	Золотник 785.02.00.000	Фиксатор 995.00.00.09-04
Кольцо 100-106-36-2-6	Плата датчика ДРС.М 1101.01.81.00.000	Кольцо прижимное 785.00.00.012	Фланец 995.05.026.011-02
Кольцо 105-115-58-2-6	Протектор 1001.01.01.005	Корпус 785.02.00.001	Фланец 995.05.026.011-03
Кольцо 340-350-58-2-6	Скоба 1101.00.00.008	Корпус 785.03.00.001	Чашка пломбировочная 108.00.00.008

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996) 312-96-26-47

Казахстан (772) 734-952-31

Таджикистан (992) 427-82-92-69

Сайт: <https://electron.nt-rt.ru/> | эл.почта: [ecn@nt-rt.ru](mailto:ecn@nt-rt.ru)